Puits perdu Rectangulaire 2000L

917,18 € TTC | 758,00 € HT

Le puits perdu 2000 litres permet l'infiltration des eaux usées dans le sol, par exemple lorsqu'il n'est pas possible de raccorder à l'égouttage.

*Cette cuve est équipée d"ouvertures d'infiltration nécessaires dans notre atelier. Ce produit ne peut pas être retourné. La révocation n'est pas possible.



Spécifications

Capacité	2000 - 2999 litres
Forme base	rectangulaire
Prix	0,00 € - 1 000,00 €

Fonction

Un puits perdu est à définir simplement comme une fosse septique avec des trous en bas. Il permet d'infiltrer les eaux usées dans le sol, lorsqu'il n'est pas possible de raccorder à l'égouttage. Renseignez-vous auprès de votre commune, pour savoir si vous avez l'autorisation d'installer un puits perdu (et/ou une fosse septique).

Chez Bollaert toutes nos fosses septiques sont aussi disponibles comme puits perdu.

Principe

Un puits perdu sert en tant que trop plein d'une fosse septique. Après que les eaux usées arrivent dans la fosse septique, où elles sont traitées (épurées), elles sont évacuées vers le puits perdu. Il est **utile** (et souvent légalement obligatoire) d'installer à la fois une fosse septique classique et un puits perdu.

Si l'installation comprend seulement un puits perdu (sans fosse septique), les petits trous seront plus vite bouchés en raison des matières solides, causant des difficultés au niveau de l'infiltration dans le sol et d'éventuels bouchons à d'autres endroits (p.ex. dans la tuyauterie).



Plus d'infos sur des fosses septiques et des prix

Un puits perdu peut être installé par soi-même.

Déversez une couche de graviers et récouvrez-la d'un tissu géotextile, qui récouvrera également les trous du puits perdu. Remplissez la fosse avec du gravier.

Le trop plein du puits perdu peut être raccordé à un ruisseau/canal – à condition que cela soit autorisé par la commune.



Quand faut-il placer un puits perdu?

Un puits perdu peut être installé dans les cas suivants, lorsque vous ne pouvez pas – de façon permanente ou temporaire – raccorder à l'égout:

- Certaines régions en Belgique ne sont **temporairement** (= régime d'assainissement collectif) pas raccordées à l'égout, aboutissant à une station d'épuration.
- Certaines régions en Belgique ne seront **jamais** raccordées à l'égout, ce qui signifie qu'elles relèvent du régime d'assainissement autonome et ne sont pas reliées à une station d'épuration.
- Si vous êtes en attente de la mise en place d'égouts dans votre rue.

Informez-vous auprès de votre commune pour savoir si vous pouvez/êtes obligé d'installer un puits perdu (et/ou une fosse septique).

Zones d'assainissement?

Le Règlement d'assainissement général détermine les obligations liées aux différentes zones d'assinissement. Consultez les différentes zones par le lien suivant: <u>Plans d'assainissement</u>.

Bollaert vous conseille de prendre TOUJOURS contact avec votre commune pour connaître la composition autorisée de votre installation:

- une fosse septique (disponible chez Bollaert)
- un puits perdu (disponible chez Bollaert)
- · un dégraisseur
- un SEI = un Système d'Épuration Individuelle
- ...