# Kit de raccordement de la pompe diesel

# 118,58 € TTC | 98,00 € HT

Raccordez facilement votre pompe à diesel à votre citerne, grâce à ce kit de raccordement pratique. Avec ce kit prêt à l'emploi, vous pouvez installer la pompe à diesel sur le dessus de la citerne à diesel en quelques minutes. Vous n'avez pas encore de pompe à diesel ? Alors, <u>consulteze notre gamme</u>.



## **Spécifications**

Accessoires adaptés à	Cuve à Mazout Avec Pompe (diesel)
Prix	0,00 € - 100,00 €

Avec ce kit de raccordement, vous êtes parfaitement en mesure de raccorder votre pompe à diesel à votre citerne.

#### Ce kit contient:

- Tuyau d'aspiration 1" avec clapet anti-retour, longeur 2m
- Pièce d'accouplement 2"

#### Note:

un raccordement correct entre la pompe et la citerne avec ce kit de raccordement ne peut être garanti qu'en utilisant les <u>pompes</u>
<u>Bollaert</u>.



Etape 1

Insérez l'extrémité avec la toile métallique du tuyau d'aspiration de 1" avec clapet antiretour dans la citerne.



Etape 2

Serrez l'autre extrémité du tuyau à la citerne, à l'aide du raccord de 2".



Etape 3

Montez la bague en caoutchouc sur le raccord afin qu'aucune fuite ne puisse se produire entre la citerne et la pompe.



## Etape 4

Montez l'autre partie du raccordement sur la pompe.





Serrez bien le raccord côté pompe sur le raccord côté citerne.



### Etape 6

Une fois que les étapes précédentes ont été effectuées, vous pouvez commencer à utiliser votre pompe à diesel.